


инструкция по монтажу

интерьерной лепнины из пенополиуретана
с применением финишных гвоздей
для фиксации изделий



!



ВНИМАНИЕ!
Фиксация изделий интерьерного декора «Европласт» необходима только в случае применения для монтажа клея «Европласт Монтажный».

В случае использования клея «Европласт Универсальный» для изделий менее 100 мм высотой, фиксация не требуется.



Удалить выступившие излишки клея шпателем.



Удалить излишки клея ветошью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».



Равномерно нанести на монтажную поверхность клей по всей длине изделия.



Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.




Удалить финишные гвозди спустя 24 часа.



После удаления финишных гвоздей изделие не повреждается и рисунок орнамента сохраняется.



Аккуратно зафиксировать изделие финишными гвоздями, не повреждая рисунок орнамента (в данном случае финишный гвоздь размещен в пазу). На одно изделие нужно 3 финишных гвоздя.



Зашпаклевать оставшееся после удаления финишного гвоздя отверстие с помощью финишной шпаклевки для внутренних работ.



Спустя 3 часа мелкозернистой наждачной бумагой обработать зашпаклеванные места.